


***	Folien/Faceplates mit individuellem Design ab einem Stück erhältlich
***	diverse Joysticks erhältlich
M101520	Sendergehäuse-Unterteil (inkl. Stopp-Schalter)
M101521	Sendergehäuse-Oberteil (mit je zwei Bohrungen für Joysticks und Kippschalter)
M253012	Überrollschutz inkl. Display und Anschlusskabel
M252029	Stopp-Schalter APEM mit Anschlusskabel (6-polig)
R251813	Kippschalter T-0-T tastend mit Anschlusskabel für Platine
R251814	Kippschalter R-0-R rastend mit Anschlusskabel für Platine
M253013	Gummistulpe für Joystick
M251815	Gummikappe für Kippschalter
M252020	Kappe für Stopp-Schalter APEM



M101520



M101521



M253012



M252029



R251813
R251814



M253013




M251815



M252020

Die Produktbilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung.

CL-TR230-1	Sender-Grundplatine	
CL-TR236-1	Funkmodul/HF-Teil 433MHz	(TG-T12-2x / TG-T12-50 / TG-T12-60)
D5-26	Funkmodul/HF-Teil 433MHz mit Ferrit-Ringkern (CL-TR372-1)	(TG-T12-2x / TG-T12-50 / TG-T12-60)
CL-TR236-3	Funkmodul/HF-Teil 915MHz	(TG-T12-3x / TG-T12-52)
CL-TR293-1	Funkmodul/HF-Teil 2.4GHz	(Spezialanfertigung / nicht zertifiziert)
M232019	Anschlusskabel für Funkmodul /HF-Teil	
M232011	Anschlusskable für Display	
R231004	Anschlusskabel für Joysticks Metallux	
M341002	seitliche Tasterplatine mit Aschlusskabel	



CL-TR230-1



CL-TR236-1
D5-26 (CL-TR372-1)
CL-TR236-3
CL-TR293-1




M232019



M232011



R231004



M341002

Die Produktbilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung.

M830021	Bauchgurt für Sender
M769780	Ladegerät 100-230VAC mit Adapterstecker (6W) 5VDC/1,2A
M769755	Ladeschale für Wechsel-Akku (ohne Kabel)
M245060	Wechsel-Akku Li-Ion 3,7V 1600mAh



M830021



M769780



M769755



M245060

Die Produktbilder auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung.