




**M245060**  
**Wechsel-Akku**  
**(Li-Ion, 3.7V, 1'600mAh)**  
860TX-12-00C  
D5-22  
HY-xx (Puma/xxxTEQ)  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x



**D4-3**  
**Batteriefach für 3x handels-  
übliche AAA Batterie**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/xxxTEQ) [T24 ca. 4 1/2 Std.]  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x [TG-T12-22 ca. 2 1/2 Std.]



**R241000**  
**Einbau-Akku mit**  
**Flugmodusschalter**  
**(Li-Ion, 3.7V, 1'600mAh)**  
PN-T17-8  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8

3 Stk. handelsübliche  
**AAA-Batterie**  
LX-Tx  
PN-T21-xx  
T60TX-0x



**M245070**  
**Einbau-Akku mit**  
**Lötanschluss**  
**(Li-Ion, 3.7V, 1'600mAh)**  
PN-T17-8  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8

2 Stk. handelsübliche  
**AAA-Batterie**  
PN-T7-x  
PN-T13-x  
T60-T8-xx



**M241054**  
**Einbau-Akku AA**  
**(NiMh, 4.8V, 2'200mAh)**  
860TX-10-00B  
T80TX-MX-10B

**M241044** Einbau-Akku   
*für alte Version mit runden Tasten*  
**(NiMh, 4.8V, 1'200mAh)**  
860TX-10-00B

**M245050** Einbau-Akku   
*für alte Version mit runden Tasten*  
**(NiMh, 4.8V, 2'100mAh)**  
860TX-12-00C

**M241034**   
**Einbau-Akku AAA**  
**(NiMh, 4.8V, 700mAh)**  
T60TX-0XXXL „Robust“

1 Stk. handelsübliche  
**9V-Batterie 6LF22**  
T60TX-1x

1 Stk. handelsübliche  
**Knopfzelle CR2032**  
T20TX-xx



**M772020**  
**Lade-Kit**  
**(100-230VAC in, 5VDC out)**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/xxxTEQ)  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x



**M769780**  
**Ladegerät**  
**(100-230VAC in, 5VDC out)**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/TEQ) (nur mit M769755)  
PN-T17-8  
PN-T17-12  
PN-T19-2 (nur mit M769755)  
PN-T29-12  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x (nur mit M769755)  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**M769720**  
**Ladegerät**  
**(100-230VAC in, 12VDC out)**  
860TX-10-00B  
860TX-12-00C \*  
\* nur für alte 12V-Version  
mit runden Tasten



**M769746-USB230V**  
**Lade-Kit (USB 100-240VAC /**  
**KFZ 12-24V in, 5V out)**  
860TX-12-00C  
HY (Puma/xxxTEQ) (nur mit M769755)  
PN-T17-8  
PN-T17-12  
PN-T19-2 (nur mit M769755)  
PN-T29-12  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x (nur mit M769755)  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**M769746**  
**Ladegerät KFZ**  
**(12-24VDC in, 5VDC out)**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/TEQ) (nur mit M769755)  
PN-T17-8  
PN-T17-12  
PN-T19-2 (nur mit M769755)  
PN-T29-12  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x (nur mit M769755)  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**M769755-12/24-V2**  
**Ladeschale mit 3m-Kabel**  
**(12-24VDC in)**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/TEQ)  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x



**M769755**  
**Ladeschale ohne Kabel**  
**(5VDC in)**  
860TX-12-00C  
HY-xx (Puma/TEQ)  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T12-x



**M769740**   
**Ladegerät KFZ**  
**(12-24VDC in, 12VDC out)**  
860TX-10-00B



D15-9

**D15-9 (12-24 VDC)**  
**Halterung KFZ**  
**mit Ladefunktion**  
PN-T17-12  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15

**D15-2 (12-24 VDC)**   
**Halterung (KFZ)**  
**mit Ladefunktion**  
860TX-12-00C



**D15-10 (5 VDC)**  
**Halterung mit Ladefunktion**  
*(nur mit M769780, M769746  
oder M769746-USB230V)*  
PN-T17-12  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15



**HOLD-ST**  
**Halterung**  
**ohne Ladefunktion**  
LX-Tx  
PN-T13-xx  
PN-T21-xx  
T60TX-xx *(ohne T60TX-15)*



**D15-3 (12-24 VDC)**  
**Halterung KFZ**  
**mit Ladefunktion**  
PN-T17-8  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**D15-4 (5 VDC)**  
**Halterung mit Ladefunktion**  
*(nur mit M769780, M769746  
oder M769746-USB230V)*  
PN-T17-8  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



Hold-A

**HOLD-A (12-35 VDC)**  
**Halterung KFZ**  
**mit Ladefunktion**  
T60-Robust  
T80TX  
860TX

**D15-1 (12 VDC)**  
**Halterung**  
**mit Ladefunktion**  
T60-Robust  
T80TX  
860TX

Kleines x = Platzhalter / grosses X = Teil der Art.-Nr. / gelbe Schrift = kein offizielles Zubehör, kann aber verwendet werden /  = (bald) nicht mehr erhältlich (tbd oder EOL - Stand: 11/2024)

Version 1.5



Rubco2

**Gummi-Schlagschutz**  
**RUBCO2**

860TX-10-00B

**RUBCO9**

TG-T14-7/-8

**RUBCO12**

TG-T15-7/-8



**RUBCO5**

**Gummi-Schlagschutz**

860TX-12-00C

PN-T17-12

PN-T29-12

TG-T11-4/-14/-24

TG-T11-5/-15



**RUBCO7**

**Gummi-Schlagschutz**

PN-T17-8

TG-T9-1/-11

TG-T9-2/-12/-22



**RUBCO11**

**Gummi-Schlagschutz**

PN-T19-2



**CL2**

**Plastik-Clip**

860TX-10-00B



**M123032**

**Plastik-Clip**

PN-T7-1x

T60-T8-xx



**M123030**

**Plastik-Clip**

860TX-12-00C

PN-T17-8

PN-T17-12

PN-T29-12

TG-T9-1/-11

TG-T9-2/-12/-22

TG-T11-4/-14/-24

TG-T11-5/-15

TG-T14-7/-8

TG-T15-7/-8



**M123034**

**Metall-Clip**

860TX-12-00C

PN-T17-8

PN-T17-12

PN-T29-12

TG-T9-1/-11

TG-T9-2/-12/-22

TG-T11-4/-14/-24

TG-T11-5/-15

TG-T14-7/-8

TG-T15-7/-8



**M123020**

**Plastik-Clip**

LX-Tx

PN-T13-xx

PN-T21-xx

T60TX-xx



**M123033**

**Metall-Clip**

LX-Tx

PN-T13-xx

PN-T21-xx

T60TX-xx



**M123031**

**Clip für Lanyard**

PN-T7-1x

T60-T8-xx



**MA LANYARD**

**Lanyard** mit abnehmbarer Schlaufe

PN-T7-1x & T60-T8-xx

T60TX & PN-T13/T21

Kleines x = Platzhalter / grosses X = Teil der Art.-Nr. / gelbe Schrift = kein offizielles Zubehör, kann aber verwendet werden / (bold) = (bald) nicht mehr erhältlich (tbd oder EOL - Stand: 11/2024)

Version 1.5



**CO-PL10**   
**Plastik-Schutzhülle**  
860TX-10-00B



**CO-T11**  
**Nylon-Tasche**  
860TX-12-00C  
PN-T17-12  
PN-T29-12  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15



**CO-T9**  
**Nylon-Tasche**  
PN-T17-8  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22



**CO-ERB**  
**Nylon-Tasche**  
PN-T19-2



**CO-ST**  
**Nylon-Tasche**  
LX-Tx  
PN-T13-xx  
PN-T21-xx  
T60TX-xx



**M830011**   
**Schultergurt**  
PN-T17-8  
PN-T17-12  
PN-T29-12  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**M830030**  
**Bauchgurt**  
860TX-10-00B  
860TX-12-00C  
PN-T17-8  
PN-T17-12  
PN-T19-2  
PN-T29-12  
TG-T9-1/-11  
TG-T9-2/-12/-22  
TG-T11-4/-14/-24  
TG-T11-5/-15  
TG-T14-7/-8  
TG-T15-7/-8



**M830021**  
**Bauchgurt**  
TG-T12-x



**M830041**  
**Nacken-/Schultergurt**  
HY-xx (Puma/xxxTEQ)



**M830040**  
**Bauchgurt**  
HY-xx (Puma/xxxTEQ)



**700-001-522-28**  
**Bauchgurt mit Schiene & verschiebbaren Haken**  
HY-xx (Puma/xxxTEQ)

Kleines x = Platzhalter / grosses X = Teil der Art.-Nr. / gelbe Schrift = kein offizielles Zubehör, kann aber verwendet werden /  = (bald) nicht mehr erhältlich (tbd oder EOL - Stand: 11/2024)

Version 1.5