STERUJ CIĘŻARÓWKĄ ZA POMOCĄ NADAJNIKA

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI TELE RADIO EXSTER

CIĘŻARÓWKA VOLVO	SYSTEM TELE RADIO	DODATKOWO
EXSTER jest oferowany jako wariant w modelach samochodów ciężarowych Volvo FM, FMX, FH i FH16. Samochód ten musi być wyposażony w:	**VersaTEQ TW57 to nasz wybór dla EXSTER, gdyż może on łatwo komunikować się z magistralą CanBus, J1939 oraz jest inteligentną i bezpieczną opcją. System sterowania Tele Radio powinien zawierać:**	**Do instalacji Tele Radio EXSTER w samochodzie ciężarowym Volvo konieczne są następujące modyfikacje, okablowanie i dostosowania:**
BBM (wariant ECBB-HIG) jednostka sterująca funkcjami zabudowy	Odbiornik R21, wariant 100-001-982-20	Przełącznik aktywacyjny
VDS (wariant ACTST-TO) Aktywny Układ Kierowniczy Volvo	Nadajnik VersaTEQ TW57, wariant 100-001-983-33 lub 100-002-009-18 (zmiana zawieszenia oraz aktywacja przystawki odbioru mocy [PTO])	Przycisk stop
EBS (wariant BSYS-EBS) Elektrycznie sterowany układ hamulcowy	5-stykowe gniazdo M12	Przekaźniki z uchwytem do umieszczenia na ciężarówce
I-Shift (automatyczna skrzynia biegów)	5-stykowe złącze M12	Prostownik diodowy
Jeżeli pojazd będzie prowadzony bardzo wolno, zaleca się stosowanie biegu pełzającego	Ładowarka, dodatkowy akumulator i adapter napięcia 24 VDC na 5 VDC	Zawór elektromagnetyczny
Oprócz powyższych elementów wymagany jest układ EXSTER	Trwała naklejka na przełącznik aktywacyjny	Kable do montażu w pojeździe
	Pasek na szyję lub pas biodrowy	

MNOGOŚĆ ZASTOSOWAŃ

System Tele Radio Exster ma szerokie zastosowanie. Na życzenie możemy skonfigurować sterowanie ciężarówką, w tym obsługę dołączonych urządzeń, takich jak betoniarki, żurawie, dźwigi hakowe itp. Daje to możliwość samodzielnego wykonywania pracy, którą wcześniej musiałyby wykonać dwie osoby.